

11-1 伝票印字エラー②

2 プリンタロール紙交換方法



1 カバーオープンレバーを押し上げペーパーカバーを開きます。



2 印字面が上になるようにロール紙を入れます。



3 用紙を外に数センチまっすぐ引き出します。ペーパーカバーをカチッと音がするまでしっかり閉めます。自動的に用紙が送られカットされます。
※工場出荷時設定の場合