

11-2 ハンディが繋がらない場合

注意 POSが開局されている状態でなければハンディは起動しません。



1 ログイン画面の**[POS設定]**をタップします。



2 虫眼鏡アイコンをタップし、IPアドレスを検索してください。



3 POSのIPアドレスを選択し、**[OK]**をタップしてください。
 ※サブPOSがある場合は本画面が表示されますがメインPOSに接続してください
 ※POSのIPアドレスの確認方法はP92:端末情報をご確認ください



4 接続先情報を確認して**[設定完了]**をタップします。