

QUICK START GUIDE

RESOUND PRO

BLUETOOTH® HEADSET




BUILT FOR ADVENTURE

PACKAGE CONTENTS

IN THE BOX	1 x RESOUND Pro Headset	1 x USB Charging Cable
	1 x Charging Base	1 x Quick Start Guide

LAYOUT




GETTING STARTED


Before using your headphones the first time, fully charge the headphones.

CHARGING

- 1 Place the headset on the charging base.




- 2 Connect the charging base with the included cable to a power source



USING YOUR DEVICE


BLUETOOTH® PAIRING

- 1 Press and hold the MFB for 5 to 8 seconds to enter Bluetooth® Mode
- 2 Navigate to your device's Bluetooth settings and select "**RESOUND PRO**" from the available device list
- 3 The flashing LED indicator light will change to Blue once it is connected.



CONNECTING TWO DEVICES

- 1 Turn on Bluetooth® Mode
- 2 Double press the MFB button to start pairing
- 3 Navigate to your other device's Bluetooth settings and select "RESOUND PRO" from the available device list
- 4 The flashing LED indicator light will change to Blue once it is connected.





JOIN THE ADVENTURE

ZIZOWIRELESS.COM



@ZIZOWIRELESS

CONTROLS & MUSIC

Button	 Single Press	 Press & Hold	 Double Press
MFB	Play / Pause Music  Answer/ End Call	Power On (3 sec) Power Off (5 sec) Activate voice assistant (1 sec) Reject Call	Redial
Volume +	Increase Volume	Next Song 	
Volume -	Decrease Volume	Previous Song 	

ADDITIONAL FEATURES

PHONE CALLS

Answer incoming calls with a single press on the MFB button
Press Vol+ and Vol- simultaneously to mute the mic while on a call

LAUNCHING VOICE ASSISTANT

Press and hold the MFB for 1 second to activate your phone's voice assistant

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS

Model: RESOUND PRO

Bluetooth® Wireless Technology: V 5.0
Wireless Transmission Distance: Up to 33 ft
Battery Capacity (Earbud): 180 mAh
Voltage: 3.7 V
Playback Time: 15 Hours (50% Volume)
Charging Time: 2 Hours
Stand-by Time: 200 Hours
Headset Weight: < 0.1 lbs
Charge Base Weight: 0.5 lbs
Headset Dimension: 6.43 x 5.60 x 1.90 inches
Charge Base Dimension: 3.11 x 2.87 x 1.22 inches

IMPORTANT SAFEGUARDS:

1. Do not allow water to spill onto the surface or into the product.
2. Children should be supervised while operating this device.
3. If the product surface is damaged or if there is a mechanical or electrical malfunction, do not use the unit. Contact ZIZO customer support.
4. Do not place the unit in water.
5. Do not place the product in direct heat. This unit is to be placed in a dry and ventilated place.
6. Do not place heavy objects on the unit.

WARRANTY INFORMATION

At ZIZO, we are 100% committed to your satisfaction. We stand behind our products and offer a 1 year manufacturer warranty against defects in materials or workmanship of your new ZIZO headset.

Should you find your item to be defective, simply visit zizowireless.com/warranty to submit a brief Warranty Service Request form. Warranty applies to products purchased from ZIZO Authorized resellers. International product registration is not available at this time. U.S. Customers Only.

CONTACT US

ZIZO CUSTOMER SERVICE

EMAIL

info@zizowireless.com

TELEPHONE

+1 (909) 444-7992 (English)

WEBSITE

zizowireless.com/support



© 2020 ZIZO, All Rights Reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Balaji Trading Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

*Images on packaging used for illustration purposes. Actual product may vary due to continuous refinements.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

RESOUND PRO

BLUETOOTH® CASQUE




CONSTRUIT POUR L'AVENTURE

CONTENU DU COLIS

DANS LA BOITE

1 x RESOUND PRO Casque 1 x Câble de Charge USB-C
1 x Cas de Charge 1 x Guide de Démarrage Rapide

DISPOSITION




COMMENCER


Avant d'utiliser votre casque pour la première fois, chargez-le complètement.

CHARGE

- 1 Placez le RESOUND PRO sur la base de chargement.




- 2 Connectez la base de chargement avec le câble inclus à une source d'alimentation



UTILISER VOTRE APPAREIL


BLUETOOTH® APPARIEMENT

- 1 Appuyez et maintenez le MFB pendant 5 à 8 secondes pour entrer en mode Bluetooth®
- 2 Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez "RESOUND PRO" à partir de la liste des appareils disponibles
- 3 Le voyant LED clignotant deviendra bleu une fois connecté.



CONNEXION DE DEUX APPAREILS

- 1 Activez le mode Bluetooth®
- 2 Appuyez deux fois sur le bouton MFB pour commencer l'appariement
- 3 Accédez aux paramètres Bluetooth de votre autre appareil et sélectionnez "RESOUND PRO" à partir de la liste des appareils disponibles
- 4 Le voyant LED clignotant deviendra bleu une fois connecté.





REJOIGNEZ L'AVENTURE

ZIZOWIRELESS.COM



@ZIZOWIRELESS

COMMANDES ET MUSIQUE

Bouton	 Unique Presse	 Presse & Tenir	 Double Presse
MFB	Play / Pause Music  Answer/ End Call	Allumer (3 sec) Éteindre (5 sec) Activer la voix assistant (1 sec) Rejeter l'Appel	Recomposer un numéro
Le Volume +	Augmentez le Volume	Prochaine Chanson 	
Le Volume -	Diminuer le Volume	Chanson Précédente 	

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

APPELS TÉLÉPHONIQUES

Répondez aux appels entrants d'une simple pression sur le bouton MFB
Appuyez simultanément sur Vol + et Vol- pour couper le microphone pendant un appel

LANCER L'ASSISTANT VOCAL

Appuyez et maintenez le MFB pendant 1 seconde pour activer l'assistant vocal de votre téléphone

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Modèle: RESOUND PRO

Technologie sans fil Bluetooth®: V 5.0

Distance de Transmission sans fil: jusqu'à 33 pieds

Capacité de la Batterie (écouteurs): 180 mAh

Tension: 3.7 V

Durée de Lecture: 15 heures (volume 50%)

Temps de Charge: 2 heures

Autonomie en Veille: 200 heures

Poids du Casque: <0.1 lbs

Poids de la Base de Charge: 0,5 lbs

Dimension du Casque: 6.43 x 5.60 x 1.90 pouces

Dimension de la Base de Charge: 3.11 x 2.87 x 1.22 pouces

GARANTIES IMPORTANTES:

1. Ne laissez pas l'eau se répandre sur la surface ou dans le produit.
2. Les enfants doivent être surveillés.
3. Si la surface du produit est endommagée ou s'il existe un problème mécanique ou électrique, dysfonctionnement, n'utilisez pas l'appareil. Contactez le support client ZIZO.
4. Ne placez pas l'appareil dans l'eau.
5. Ne placez pas le produit à la chaleur directe. Cette unité doit être placée dans un endroit sec et endroit ventilé.
6. Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil.

INFORMATIONS DE GARANTIE

Chez ZIZO, nous nous engageons à 100% pour votre satisfaction. Nous garantissons nos produits et offrons une garantie du fabricant d'un an contre les défauts de matériaux ou de fabrication de vos nouveaux casque ZIZO.

Si vous trouvez que votre article est défectueux, visitez simplement [zizowireless.com/warranty](https://www.zizowireless.com/warranty) pour envoyer un bref formulaire de demande de service de garantie. La garantie s'applique aux produits achetés auprès de revendeurs ZIZO agréés. L'enregistrement international du produit n'est pas disponible pour le moment. Clients américains uniquement.

CONTACTEZ NOUS

SERVICE CLIENT ZIZO

ADRESSE ÉLECTRONIQUE

info@zizowireless.com

SITE INTERNET

[zizowireless.com/support](https://www.zizowireless.com/support)



© 2020 ZIZO, Tous droits réservés. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Balaji Trading Inc. est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

*Images sur l'emballage utilisées à des fins d'illustration. Le produit réel peut varier en raison des perfectionnements continus.