

## QUICK START GUIDE

# AURORA Z7

PORTABLE LED BLUETOOTH® | TWS SPEAKERS



BUILT FOR ADVENTURE


## PACKAGE CONTENTS

### IN THE BOX

1x Aurora Z7 Speaker  
1x USB Charging Cable  
1x 3.5mm Audio Cable

1x Quick Start Guide  
1x Warranty Card

## LAYOUT



## GETTING STARTED

Before using your speakers the first time, fully charge the speaker.

### CHARGING

- 1 Plug the charging cable into the speakers DC 5V charging jack with the included USB charging cable.
- 2 Connect to any standard USB power adapter.

When the charging cable is inserted into the USB charger the LED Indicator Light will light up red. After charging is complete the red light turns off.

When charging the speakers, turn off the power switch, to avoid battery damage.

Don't use the machine for too long to keep the battery in a good condition.

### POWER ON/ OFF

- 1 To turn on speakers, press the power button.
- 2 To turn off, press the power button again.

### BLUETOOTH® PAIRING

- 1 Once powered on, Bluetooth® mode is automatically on.
- 2 Navigate to your device's Bluetooth® settings.
- 3 Select "**ZIZO AURORA Z7**" from the available device list.

## USING YOUR DEVICE

### MODE

Press **M** to cycle through Bluetooth®, USB, AUX Line in, and FM function.

Press and Hold **M** button to turn on/off the LED flashlight.

### MUSIC PLAY/ PAUSE

Press **▶** to play music. Press **▶** again to pause music.

Press **+** to play the next song/ increase volume.

Press **—** to play the previous song, decrease volume.

### FM RADIO

Press the **M** button to switch to FM mode.

Press and hold **▶** button for 2 seconds to enter automatic FM channel searching. Press the **M** button again to exit FM mode.

Press the **—** to play the previous radio station, **+** to play the next. Automatically stores the latest radio station.

### TWS

Turn on Bluetooth® mode, then press the **∞** button to enter TWS function. Once confirmed, link two **ZIZO AURORA Z7** speakers together with the same bluetooth® device. Press the **∞** button again to cancel TWS function.



JOIN THE ADVENTURE

## ADDITIONAL FEATURES

Drop Resistant Design

TWS Technology: Wirelessly connect two **ZIZO AURORA Z7** together, and play the left and right music channels with these two speakers to double your audio output.

Voice Assistant Enabled: Optimized for Google Assistant and Siri voice control. Long press Play/Pause button to activate voice assistant.

Water Resistant IPX5: Splash-proof and rainproof; perfect for outdoor activities

AUX Port: Connect to audio from a smartphone, tablet, media player, laptop, PC, or other audio source with a 3.5 mm output. Plug one end of the auxiliary audio cable into the speaker and the other end into the audio device.

USB Port: Supports USB flash drives and plays MP3 and WAV formats (FAT32).

Headphone Input: 3.5mm interface

Charge Protection: Equipped with charge and discharge protection for a safe music experience.

LED Lights: Light up the party with its color-changing LED lights.

Built-in Handle: Designed for maximum portability.

# TECHNICAL SPECIFICATIONS

## SPECIFICATIONS

### Model: AURORA Z7

Bluetooth® Wireless V5.0

Output Power: Maximum 50 W

Power Supplied: DC 5.0V/ 1-2A

Speaker Size: 3 inches

Dimensions: 13.93 x 5.66 x 7.36 inches

Weight: 5.32 lbs

Transmission Distance: Up to 35 ft

Battery Capacity: 3600 mAh rechargeable battery

Frequency Response: 80 Hz - 16000 Hz

SNR: ≥ 75 dB

Charging Time: 3 - 5 Hours

Playback Time: Up to 3 Hours

### Important Safeguards:

1. Do not allow water to spill onto the surface or into the product.
2. Children should be supervised while operating this device.
3. If the product surface is damaged or if there is a mechanical or electrical malfunction, do not use the unit. Contact ZIZO customer support.
4. Do not shake the product.
5. Do not place the unit in water.
6. Do not place the product in direct heat. This unit is to be placed in a dry and ventilated place.
7. Do not place heavy objects on the unit.

# WARRANTY INFORMATION

At ZIZO, we are 100% committed to your satisfaction. We stand behind our products and offer a 1 year manufacturer warranty against defects in materials or workmanship of your new ZIZO speakers.

Should you find your item to be defective, simply visit [zizowireless.com/warranty](http://zizowireless.com/warranty) to submit a brief Warranty Service Request form. Warranty applies to products purchased from ZIZO Authorized resellers. International product registration is not available at this time. U.S. Customers Only.

## CONTACT US

### ZIZO CUSTOMER SERVICE

#### EMAIL

[info@zizowireless.com](mailto:info@zizowireless.com)

#### TELEPHONE

+1 (909) 444-7992 (English)

#### WEBSITE

[zizowireless.com/support](http://zizowireless.com/support)

@ZIZOWIRELESS



[ZIZOWIRELESS.COM](http://zizowireless.com)



© 2020 ZIZO, All Rights Reserved. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Balaji Trading Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

\*Images on packaging used for illustration purposes. Actual product may vary due to continuous refinements.

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

# AURORA Z7

PORTABLE LED BLUETOOTH® | TWS HAUT-PARLEURS




CONSTRUIT POUR L'AVENTURE

## CONTENU DU COLIS

### DANS LA BOITE

- 1 x Aurora Z7 Haut-parleurs
- 1 x USB Câble de Charge
- 1 x 3.5mm Câble Audio
- 1 x Guide de Démarrage Rapide
- 1 x Carte de Garantie

## DISPOSITION



## COMMENCER

Avant d'utiliser vos enceintes pour la première fois, chargez complètement

### CHARGE

- 1 Branchez le câble de charge dans la prise de charge DC 5V des haut-parleurs avec le câble de charge USB inclus.
- 2 Connectez-vous à n'importe quel adaptateur d'alimentation USB standard.

Lorsque le câble de charge est inséré dans le chargeur USB, le voyant LED s'allume en rouge. Une fois la charge terminée, le voyant rouge s'éteint.

Lors de la charge des haut-parleurs, éteignez l'interrupteur d'alimentation pour éviter d'endommager la batterie.

N'utilisez pas la machine trop longtemps pour garder la batterie en bon état. Il est recommandé de charger et décharger la batterie tous les 30 jours.

### ALLUMER/ ÉTEINDRE

- 1 Pour allumer les haut-parleurs, appuyez sur le bouton d'alimentation.
- 2 Pour éteindre, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation.

### BLUETOOTH® APPARIEMENT

- 1 Une fois allumé, appuyez sur Mode pour sélectionner Bluetooth®.
- 2 Accédez aux paramètres Bluetooth® de votre appareil.
- 3 Sélectionner "ZIZO AURORA Z7" dans la liste des appareils disponibles.

## UTILISER VOTRE APPAREIL

### MODE

Appuyez sur **M** pour parcourir Bluetooth®, l'USB, l'entrée de ligne AUX et la fonction FM. Appuyez et maintenez le bouton **M** pour allumer / éteindre la lampe de poche LED.

### MUSIC PLAY/ PAUSE

Appuyez sur **▶** pour jouer de la musique. Appuyez à nouveau sur **▶** pour mettre la musique en pause.

Appuyez **+** pour lire la chanson suivante / augmenter le volume.

Appuyez **-** pour lire la chanson précédente, diminuer le volume.

### FM RADIO

Appuyez sur le bouton **M** pour passer en mode FM.

Appuyez et maintenez **▶** pendant 2 secondes pour accéder à la recherche automatique des chaînes FM. Appuyez à nouveau sur le bouton **M** pour sélectionner la station actuelle.

Appuyez sur la **-** pour écouter la station de radio précédente, **+** pour jouer le suivant. Stocke automatiquement la dernière station de radio.

### TWS

Activez le mode Bluetooth®, puis appuyez deux fois sur **∞** pour entrer dans la fonction TWS. Une fois confirmé, reliez deux haut-parleurs **ZIZO AURORA Z7** avec le même périphérique Bluetooth®.

Appuyez deux fois sur la **∞** pour annuler la fonction TWS.



REJOIGNEZ L'AVENTURE

## CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Conception Résistante Aux Chutes

TWS La Technologie: Connectez sans fil deux **ZIZO AURORA Z7** ensemble et jouez les canaux musicaux gauche et droit avec ces deux haut-parleurs pour doubler votre sortie audio.

Assistant Vocal Activé: optimisé pour l'Assistant Google et la commande vocale Siri. Appuyez longuement sur le bouton Lecture / Pause pour activer l'assistant vocal.

IPX5 Résistant à L'eau: résistant aux éclaboussures et à la pluie; parfait pour les activités de plein air

Port AUX: Connectez-vous à l'audio à partir d'un smartphone, d'une tablette, d'un lecteur multimédia, d'un ordinateur portable, d'un ordinateur ou de toute autre source audio avec une sortie de 3,5 mm. Branchez une extrémité du câble audio auxiliaire sur le haut-parleur et l'autre extrémité sur le périphérique audio.

Port USB: Prend en charge clés USB et lit les formats MP3 et WAV (FAT32).

Entrée Casque: Interface 3.5mm

Protection De Charge: Equipé d'une protection de charge et de décharge pour une expérience musicale sûre.

LED Numérique: Affiche le mode actuel et les détails de l'état.

Lumières LED: Illuminez la fête avec ses lumières LED aux couleurs changeantes.

Poignée Intégrée: Conçue pour une portabilité maximale.

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## CARACTÉRISTIQUES

### Model: AURORA Z7

Bluetooth® sans fil V5.0

Puissance de Sortie: Maximum 50 W

Alimentation: DC 5.0V / 1-2 A

Taille du Haut-parleur: 3 Pouces

Dimensions: 13.93 x 5.66 x 7.36 Pouces

Poids: 5.32 Livres

Distance de Transmission: Jusqu'à 35 Pieds

Capacité de la Batterie: Batterie Rechargeable 3600 mAh

Réponse en fréquence: 80 Hz - 16000 Hz

SNR: ≥ 75 dB

Temps de Charge: 3 - 5 Heures

Temps de Lecture: Jusqu'à 3 Heures

## GARANTIES IMPORTANTES:

1. Ne laissez pas l'eau se répandre sur la surface ou dans le produit.
2. Les enfants doivent être surveillés lors de l'utilisation de cet appareil.
3. Si la surface du produit est endommagée ou s'il existe un problème mécanique ou électrique, dysfonctionnement, n'utilisez pas l'appareil. Contactez le support client ZIZO.
4. Ne secouez pas le produit.
5. Ne placez pas l'appareil dans l'eau.
6. Ne placez pas le produit à la chaleur directe. Cette unité doit être placée dans un endroit sec et endroit ventilé.
7. Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil.

# INFORMATIONS DE GARANTIE

Chez ZIZO, nous nous engageons à 100% pour votre satisfaction. Nous soutenons nos produits et offrons une garantie du fabricant d'un an contre les défauts de matériaux ou de fabrication de votre nouvelle enceinte ZIZO.

Si vous trouvez que votre article est défectueux, visitez simplement [zizowireless.com/warranty](http://zizowireless.com/warranty) pour envoyer un bref formulaire de demande de service de garantie. La garantie s'applique aux produits achetés auprès de revendeurs ZIZO agréés. L'enregistrement international du produit n'est pas disponible pour le moment. Clients américains uniquement.

## CONTACTEZ NOUS

### SERVICE CLIENT ZIZO

### ADRESSE ÉLECTRONIQUE

[info@zizowireless.com](mailto:info@zizowireless.com)

### SITE INTERNET

[zizowireless.com/support](http://zizowireless.com/support)

@ZIZOWIRELESS | [f](#) [i](#) [t](#) [y](#) | [ZIZOWIRELESS.COM](http://ZIZOWIRELESS.COM)



© 2020 ZIZO. Tous les droits sont réservés. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Balaji Trading Inc. est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

\* Images sur l'emballage utilisées à des fins d'illustration. Le produit réel peut varier en raison des améliorations continues.